iBUFFALO

BSW13KM04H(130万画素)シリーズ **BSW20KM04H**(200万画素)シリーズ 取扱説明書

!!ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因 になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。 ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

・本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われ ている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意 ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。

・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセン

付属品がすべて揃っていることを確認します

ターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様を パッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求 めの販売店にご連絡ください。

●WEBカメラ(ケーブル長1.4m)・・・1台




●片耳イヤフックタイプヘッドセット・・・1台

- ●取扱説明書(本書)・・・1枚
- ●多言語マニュアル・・・1枚 ●ソフトウェアーCD・・・1枚

各部の名称

<WEBカメラ> 映像が出力されると、青色 LEDランプが点灯します。

<ヘッドセット>



設置について


ノートパソコン、液晶ディスプレイ、机上等に適したスタンドを採用しまし た。設置場所に合わせて、スタンドを調節してご使用ください ※ モニターの種類によっては設置のできないものがあります。その場合は 机上等の平面でご使用ください。





機器の接続設定

1.WEBカメラの接続 本製品は、電源の入ったパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバーがインストールされます。




本製品を接続する機器に、USB3.0、USB2.0のポートがどちら もある場合はUSB2.0のポートをご使用ください。

2. ヘッドセットの接続

ヘッドセットをパソコンのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、ボイス& ビデオチャットを楽しむことができます。 以下の図を参照して、ヘッドセットをパソコンに接続してください。

🥒 ヘッドセットを使用するにあたり、ドライバーのインストールは必 要ありません。パソコンに接続すると使用できます。



(2) 以下の画面が表示されましたら、ご使用になる言語を選択して



ソフトウェアー(WebCam Companion)のご使用方法

1. WebCam Companionとは

WebCam Companionを使用すると、Webカメラから静止画像やビデオ を簡単にキャプチャーすることができます。テンプレートやレイアウトを いてオリジナルの写真を編集して印刷したり、メールで家族や友人に 送ることができます。



① キャプチャー:WEBカメラから画像とビデオをキャプチャーしま

- ② マスク:WEBカメラに映し出された顔をモーフィング(2つの画像 を合成させる画像加工の技術)します。
- ③ ファンフレーム:ポーズ検出により画像を自動キャプチャーして 印刷します。 ④ 編集:録画したメディアファイルの編集をします。
- ⑤ モニター:顔と動きを検出します。 ⑥ その他のアプリケーション:新しいツールとアプリケーションの 取得 をします。

※ WebCam Companionの対応OSはWindows7/Vista/XPです。

WebCam Companionの内容に関するお問い合わせはご遠慮く ださい。WebCam Companionは試供品のため、弊社ではサポー 注意 トをしておりません。

2. WebCam Companionのインストール

ンをダブルクリックしてください。

Windows 7/Vistaをご使用の場合はインストール中に「認識できないプ ログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」、「続行する にはあなたの許可が必要です」等のメッセージが表示されることがあり ます。その場合は、[はい]または[許可]をクリックして、インストールを続

(1) Windows7/Vistaをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセッ トすると、[自動再生]画面が表示されます。[フォルダーを開いて ファイルを表示]を選択し、[setup.exe]アイコンをダブルクリック ※ WindowsXPをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセット すると、自動でファイルが表示されますので、[setup.exe]アイコ (2) 以下の画面が表示されましたら、確認をして[次へ]をクリックし



(3) 「使用許諾契約書」をよくお読みになり、同意いただける場合は [使用許諾契約の条項に同意します]にチェックを入れ[次へ]をク



(4) 以降、画面の指示に従いインストールを行ってください。

インストール終了後、必ずパソコンの再起動をしてください。 再起動をせずにWebCam Companionを使用した場合、一部 注意のアプリケーションが反映されていないことがあります。

3.アンインストール


アンインストールは以下の 方法で行えます。

コントロールパネルの[プログラムと機能] →[ArcSoft WebCam Companion 3.5]を右クリックすることで行えます。(WindowsXPでは [プログラムの追加と削除]です) 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

困ったときは

Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコン に認識されていることを確認してください。



「イメージングデバイス」をダブルクリックし、「USBビ デオデバイス」が表示されていることを確認します。 「USBビデオデバイス」に!や×マークが付いていない 場合は、正しく動作しています

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows Vistaの場合 [スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック → [管理]を クリック → 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示され たら[続行]をクリック→ [デバイスマネージャ]をクリックで表示

[スタート]メニュー内の[マイコンピュータ]を右クリック→[管 理]をクリック → [デバイスマネージャ]をクリックで表示できます。


【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを 確認してください。

●Windows 7/Vistaをお使いの場合 WebCam Companionを起動し、カメラが正しく機能しているか確認し てください。

●Windows XPをお使いの場合

(1) [スタート]ー[マイコンピュータ]をクリックします。

(2) 「USBビデオデバイス」をダブルクリックします。



(3)「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの画像が表示さ

以上で表示の確認は完了です。

【対策③】各ソフトウェアーの設定を確認してください。

●Skype (バージョン5.5.0.124)

(1) Skypeのメイン画面から[ツール] - [設定]をクリックします。 (2) 画面左側の[ビデオ設定]をクリックします。

(3) 以下のように[コンタクトリストのユーザーのみ]を選択し、[保存]

をクリックします。



以上で設定は完了です。 この後、Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。

裏面につづく

●Windows Live Messenger 2011 (バージョン15.4.3502.922) (1) Windows Live Messengerメイン画面の [ツール] ー [オーディオ



(2) ビデオ通話に使用するWEBカメラを選択し、自分の映像が表示 されることを確認します。



(3) チャットを開始し、チャット画面下の[映像通話]をクリックします。




この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセー ジ中の[承諾]をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

●Yahoo!メッセンジャー (バージョン9.0.0.1732)

(1) Yahoo!メッセンジャーのメイン画面から[メッセンジャー] - [自 分のビデオ映像]をクリックします。



(3) チャットを開始し、チャット画面で[ビデオ] ボタンをクリックしま



(4) [公開]ボタンをクリックします。



この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、[見る] ボタ ンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアーの設定についての詳細は、各ソフトウェアー メーカーにお問い合わせください。

Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。 マイクから音が入らない。

ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない 場合は、本紙表面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットが パソコンに正しく接続されているか確認してください。 ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッド セットの設定をおこなってください。

●ヘッドセットの設定 (Windows 7/Vista) Windows 7/Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないま

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- (3) [オーディオデバイスの管理]をクリックします。 (4) [スピーカー]をダブルクリックします。
- (5) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていない ことを確認し、[OK] をクリックします。



(6) [録音]タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。 (7) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていない ことを確認し、[OK]をクリックします。



(8) [OK]をクリックして画面を閉じます。 以上で設定は完了です。

●ヘッドセットの設定(Windows XP)

Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。 (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。 (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。 (3) [システム音量を調整する]をクリックします。

(4) [オーディオ]タブをクリックします。


(5) 「音の再生」と「録音」の項目にある[音量] ボタンをクリックし、そ れぞれの設定をおこないます。



(6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定



(7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択] にチェックマー クがついていることと、音量が小さくなっていないことを確認して



以上で設定は完了です。

お問い合わせ お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新のドライバーダ** ウンロードをご確認ください。

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わ せください。 Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ FAX でのお問い合わせ先 050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 **050 - 3163 - 3177** 月〜土(日:祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。 お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合 は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。 なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義) 第1家(止襲)この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。3 この約款において、「無價修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をさいます。 3 ごの約款において、「無債修理」とは、製品が取得した物ロ、非社が無限、コンコロジは、下間がファマン いいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有債修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体機能を示す部分をいい、付属品(マニュアル、パッケージなど)および消耗品などは含まれません。

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼すること | 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼9のことにより、無償保証の適用を受けることができます。 但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店林が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類ロ・シートなどが必ずされなていない場合。 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または

■ 放展した物目。
8 消耗部品が白然摩耗主たは白然坐化! 消耗部品を取り換える場合

9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。 第3条 (修理)
この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 修理のご依頼時には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージ、ならびに弊社WEBサイトをご確認ください。。 送料は送付に負担とさせていただきます。
また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。 郵送は固くお断り致します。
2 修理は、製品の分解またはお品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理専用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と回事またはそれ上の性能を有する他の製品と交換する事により対が応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの管理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスタもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理をごを換する場合またはディスタもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理をご依頼された旧部品または日園品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または日園品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。
僅し、部品の性質上ご敷向に添えない場合もございます。
第4条(免責事項) 第3条(修理)

第4条(免責事項) 第4条、公員事項
1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、隠れた理疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無價にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータを得発表している。 タ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外、産業用途、組込、ならびに指定箇所以外での で使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・iBUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されてい る他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSW13KM04Hシリーズ BSW20KM04Hシリーズ 取扱説明書

初版発行 2011/11/7 KM00-0282-00